



Via S. Silvestro, 92 21100 Varese
Tel + 39 0332 - 213045
212639- 220185
Fax +39 0332 - 822553
www.assicontrol.com
e-mail: info@assicontrol.com
C.F. e P.I. 02436670125
STRUMENTI & SERVIZI
per il sistema qualità



Manuale d'uso

Spessimetro digitale per cemento

BDT-ST

Accensione e spegnimento

Tenere lo strumento lontano da qualsiasi parte metallica, accendere lo strumento con il tasto ON e attendere 3 secondi fino al comparire della scritta BDT a display.

Ripremere ON per spegnere. Lo strumento è comunque provvisto di un circuito di autospegnimento che interviene dopo 2 minuti dall'ultima misurazione.

Calibrazione

Lo strumento si calibra automaticamente ad ogni accensione.

Misurazione

Dopo la procedura di accensione, appoggiare la sonda nel campione di verifica in dotazione e verificare che lo strumento legga il valore indicato sul blocchetto. Procedere quindi ad effettuare le varie misure sui Vs. particolari.

Impostazione limite d'allarme

È possibile impostare un limite d'allarme sotto il quale un segnale acustico viene emesso dallo strumento.

Premere STAT per circa 5 secondi fino al comparire della scritta - 1 - a display, rilasciare il tasto, comparirà SET seguito dal valore attuale impostato, modificare il valore con le frecce fino al valore desiderato, premere nuovamente STAT per confermare. Da questo momento in poi tutte le letture sotto il valore impostato verranno indicate unite ad un segnale acustico.