



Via S.Silvestro, 92 21100 Varese  
Tel + 39 0332 - 213045  
212639- 220185  
Fax +39 0332 - 822553  
www.assicontrol.com  
e-mail: info@assicontrol.com  
C.F. e P.I. 02436670125  
**STRUMENTI & SERVIZI**  
per il sistema qualità



## ISTRUZIONI D'USO

### 618 TERMOREGISTRATORE

Cambio del disco preinchiostro e azionamento

Stringere verso l'interno con le dita la molla a cerchio che contiene il vetro ed estrarla dalla sede.

Togliere il vetro con sensore di temperatura e pennino.

Svitare la vite centrale di fissaggio a disco.

Fare scivolare il disco verso l'esterno avendo cura di non toccare la parte preinchiostata con le dita.

A questo punto per azionare il dispositivo staccare la chiavetta in dotazione dalla catenella di fissaggio, infilarla nell'attacco quadro presente sul perno centrale ruotare per caricare la molla di azionamento del meccanismo a orologeria.

Mettere un nuovo disco nella sede

Riavvitare la vite centrale.

Riposizionare il vetro con sensore di temperatura.

Rimettere la molla a cerchio nella sede stringendola con le dita per l'inserimento assicurandosi che tutta la molla sia inserita nella sede.