

DO-5509

Misuratore di Ossigeno disciolto

Addendum al manuale d'istruzioni

Durante la procedura di calibrazione, lo strumento potrebbe dare delle indicazioni errate rispetto a quanto riportato nel manuale d'istruzioni, è necessario pertanto eseguire le seguenti operazioni:

L'elettrodo è provvisto di un diaframma in Teflon sensibile che necessita di un liquido elettrolita per funzionare correttamente. Qualora lo strumento non si riesca a calibrare o le misure siano instabili procedere nel seguente modo:

- Svitare la ghiera dell'elettrodo contenente il diaframma e ripulire l'interno dal vecchio liquido elettrolita. (Se il diaframma risulta danneggiato utilizzare una nuova ghiera avente il diaframma nuovo).
- Versare alcune gocce di liquido elettrolita nuovo all'interno della ghiera e riassemblare l'elettrodo.
- Procedere alla calibrazione come da manuale d'istruzioni.

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



United Registrar of Systems Certificate No. 86990