

Data Input Software

TRANSFER

Istruzioni per installazione e utilizzo

Inserire il CD-ROM contenente il programma nel lettore CD.

Creare sul disco fisso del computer una directory dove copiare il programma.

Copiare da CD-ROM tutti i file della directory D:\English\Support nella nuova directory creata sul disco fisso del computer.

Per avviare il programma fare un doppio clic sul file TRANSFER con il simbolo di un triangolino.

Effettuare una serie di letture con lo strumento.

Nel caso di utilizzo di Multicheck Fe60 premere il tasto STAT dopo ogni lettura per memorizzarla, per altri tipi di strumenti consultare il relativo manuale d'istruzione.

Collegare lo strumento al PC per mezzo dell'apposito cavetto in dotazione sulla porta seriale COM1 o COM2 e accendere lo strumento.

Selezionare da programma alla voce "interface" COM1 o COM2 in accordo con la porta seriale alla quale abbiamo collegato lo strumento.

Selezionare ora da "Data Transfer" il tipo di strumento con il quale si sta lavorando:

- Coating Thickness Meter per spessimetri
- Field Strength Meter per gaussmetri
- Ultrasonic Gauges per spessimetri a ultrasuoni

Apparirà una finestra con una barra che si riempirà man mano fino a fermarsi una volta finita l'acquisizione dei dati. Una volta completata premere ESC.

I dati appariranno a computer.

Per salvare i dati da "File" selezionare "Save data file as", attribuire un nome ai dati per poi essere richiamati.

Note: per lo spessimetro Mega-check 80F-ST alla voce Coating Thickness Meter selezionare il sottomenù "Read data from Mega-check 5/10/20 ST".