

U20 / 60 / 85 -1 GLOSSMETRO

Istruzioni d'uso

- Accendere lo strumento con il tasto ON. Attendere 30 secondi che lo strumento si stabilizzi.
- Selezionare una angolazione per effettuare il controllo 20, 60 o 85°
- Verificare la calibrazione dello strumento appoggiandolo sul campione di verifica di valore più alto. Fare attenzione di appoggiare lo strumento al centro del campione.
- Regolare eventualmente il valore con la manopola superiore fino a farlo coincidere con il valore del campione, appoggiare ora lo strumento sul campione di valore più basso e verificare che la lettura corrisponda al valore (tenendo conto della tolleranza dello strumento).
- Effettuare ora i controlli sui particolari da misurare.
- A fine utilizzo spegnere lo strumento con il tasto OFF.

Batterie

- Quando si accende il led rosso sullo strumento è necessario sostituire la batteria. Aprire il vano laterale, estrarre la batteria scarica ed inserire la nuova avendo cura di rispettare la polarità (+ verso l'esterno dello strumento).

Specifiche tecniche

- Angoli: 20 – 60 – 85 °
- Dimensioni: 144 x 32 x 64 mm
- Peso: 0.4 kg
- Display: 3 1/2 digit LCD
- Campo di misura: 0 – 150 GU
- Risoluzione: 0.1 GU
- Stabilità: $\leq \pm 0.4$ GU/30min.
- Ripetitività: $\leq \pm 0.2$ GU
- Riproducibilità: $\leq \pm 1.0$ GU
- Sorgente luminosa: lampada alogena al tungsteno, conforme alle normative CIE
- Alimentazione: 1 batteria AA

Conforme alle norme ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z 8741, BS 3900 D5, TAPPI T480, TAPPI T653.

Lo strumento è fornito completo di campioni di verifica e custodia.