

PROCEDURA DI CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI FLUORESCENTI

1. Accendere la lampada a luce nera almeno 15' prima del controllo per raggiungere l'intensità luminosa necessaria.
2. Applicare per immersione/spruzzo/pennello/spray il liquido penetrante nella zona da controllare.
3. Dopo il tempo di penetrazione (minimo 10') rimuovere il penetrante in eccesso con acqua o solvente.
4. Se è prevista l'applicazione dello sviluppatore, asciugare prima la parte da porre in controllo, applicare lo sviluppatore e attendere minimo 10' prima di controllare con la lampada a luce nera.
5. Se il processo non richiede l'applicazione dello sviluppatore, verificare con la lampada a luce nera dopo la rimozione del penetrante.