

## **LX 100**

### **LUXMETRO**

#### **Istruzioni d'uso**

- Accendere lo strumento con il tasto ON-OFF su **ON**
- Selezionare la scala più adatta al controllo: se si utilizza la scala A (0-2000 Lux) ed il simbolo **"I"** appare a display, significa che il valore misurato eccede i 2000 Lux, è quindi necessario selezionare la scala B (2.000-20.000 Lux).
- Posizionare il sensore in maniera desiderata per effettuare le misure con la parte bianca rivolta verso la sorgente di luce.

#### **REGOLAZIONE DI ZERO**

- Oscurando completamente il sensore, lo strumento sulla portata più bassa deve indicare **"0"**.  
Se così non fosse regolare con un piccolo cacciavite nel forellino con la scritta "zero offset", fino ad avere l'indicazione **"0"**

#### **BATTERIE**

- Quando a display compare la scritta **"LO BAT"**, è necessario sostituire la batteria di alimentazione che si trova nello sportellino sul retro dello strumento.