

LX 103

LUXMETRO

Istruzioni d'uso

- Accendere lo strumento con il tasto POWER su **1**
- Selezionare l'indicazione in Lux (lux) o candele (FC)
- Selezionare la scala più adatta al controllo: se si utilizza la scala A (0-2000 Lux) ed il simbolo "I" appare a display, significa che il valore misurato eccede i 2000 Lux, è quindi necessario selezionare la scala B (2.000-20.000 Lux), o la scala C (20.000-50.000 Lux).
- Posizionare il sensore in maniera desiderata per effettuare le misure con la parte bianca rivolta verso la sorgente di luce.

REGOLAZIONE DI ZERO

- Oscurando completamente il sensore, lo strumento sulla portata più bassa deve indicare "**0.0**". Se così non fosse regolare con un piccolo cacciavite nel forellino con la scritta "zero offset", fino ad avere l'indicazione "**0**"

BATTERIE

- Quando a display compare la scritta "**LO BAT**", è necessario sostituire la batteria di alimentazione che si trova nello sportellino sul retro dello strumento.